








■ シャッターケーブル

電動雲台「X2 Mini」、または電動スライドモジュール「1AM」とカメラのリモコン端子に接続して使用します。タイムラプス撮影、パノラマスティッチング機能などで使用します。

<p>DC0</p> 	<p>Nikon</p> <p>Fujifilm</p>	<p>D5 / D4S / D4 / D3X / D3S / D3 / D2H / D2HS / D2X / D2XS / D1X / D1H / D850 / D810 / D810A / D800/D800E / D700 / D500 / D300S / D300 / D200 / D100 / D1 / F6 / F5 / F100</p> <p>S5 Pro / S3 Pro</p>
<p>DC2</p> 	<p>Nikon</p>	<p>Df / D750 / D610 / D600 / D90 / D7500 / D7200 / D7100 / D7000 / D5600 / D5500 / D5300 / D5200 / D5100 / D5000 / D3300 / D3200 / D3100</p>
<p>N3</p> 	<p>Canon</p>	<p>EOS 6D / 60Da / 1DX / 7D / 5Ds / 5DsR / 5D / 5DMark II / 50D / 40D / 30D / 20D / 20Da / 1DsMark III / 1DMark IV / 1DMark III / 1DsMIII / 1DMIIN / 1DMII / 10D / 1Ds / 1D / D60 / D30 / 1V</p>
<p>E3</p> 	<p>Canon</p> <p>Pentax</p>	<p>EOS 60Da / 60D / 70D / 80D / 8000D / Kiss X90 / Kiss X8i / Kiss X7i / Kiss X7 / Kiss X6i / Kiss X70 / Kiss X50 / Kiss X5 / Kiss X4 / Kiss F / Kiss X3 / Kiss X2 / Kiss Digital X / Kiss Digital N / Kiss Digital、PowerShot G16 / G15 / G1X / G12 / G11 / G10 / G3X</p> <p>K-5 / K-7 / K10 / K20 / K100 / K200</p>
<p>S1</p> 	<p>Sony</p>	<p>a900 / a850 / a700 / a560 / a550 / a500 / a450 / a400 / a350 / a300 / a200 / a100 / a99 / a77 / a77II / a65 / a57 / a55 / a35 / a33</p>
<p>S2 ※</p> 	<p>Sony</p>	<p>a58 / NEX-3NL / a7 / a7r / a3000 / a6000 / HX300 / HX50 / RX100M2 / HX400 / HX60 / a7S / a7II / a7RII / RX10 / RX10II / RX100II / RX100III / RX100IV</p>
<p>L1 ※</p> 	<p>Panasonic</p>	<p>DMC-FZ50 / DMC-FZ50K / DMC-FZ50S / DMC-FZ30 / DMC-FZ150 / DMC-FZ30K / DMC-FZ30S / DMC-FZ20 / DMC-FZ20K / DMC-FZ20S / LC-1 / L1 / L10 / G10 / G2 / G1 / Gf1 / Gh1 / Gh2 / G3 / Gx1 / Gh4 / Gh5</p>

※シャッターケーブル「S2」及び「L1」は「Shark Slider mini 600 PRO」、「X2 mini 電動雲台」に付属しております。「Shark Slider mini 600」や単品の「スライドモジュール 1AM」には付属しませんのでご注意ください。